

Instrukcja montażu folii KF

Układając folię należy zachować min. 2 cm szczelinę wentylacyjną między folią a pokryciem dachowym. W tym celu zalecane jest zastosowanie kontrłat nad folią przybitych wzdłuż krokwi. Folia powinna być wtedy rozpięta bez naprężenia na krokwiach. Jeżeli pokrycie leży na samych łatach bez kontrłat to folia powinna być ułożona ze zwisem min. 3 cm.

Folie kładziemy równolegle do okapu nadrukiem do góry. Pierwszy pas układamy na okapowym pasie obróbki blacharskiej (wskazane jest przyklejenie folii do obróbki). Folie mocujemy do krokwi wstępnie zszywkami lub gwoździami z szerokim łebkiem, a docelowo przybijając kontrłaty (lub same łaty).

Kolejne pasy układamy na zakład zapewniający szczelność o szerokości uzależnionej od kąta nachylenia krokwi. Przy spadku mniejszym niż 20 stopni (36,4%) zakład należy zakleić taśmą samoprzylepną.

W dachach o poddaszu użytkowym, które ocieplone są termoizolacją ułożoną między krokwiemi, należy zostawić odstęp pomiędzy krawędzią ostatniego pasma folii a kalenicą. W celu zapewnienia prawidłowego działania szczeliny wentylacyjnej odstęp ten powinien wynosić 5 cm. Dla zabezpieczenia się przed podwiewaniami przez silny wiatr opadami atmosferycznymi pod uszczelnienia gąsiorów warto przymocować osłonę kalenicy nad odstępem na kontrłatach. Osłonę tą można wykonać z folii lub z cienkiej blachy.

Wokół kominów, okien dachowych, itp. instalacji należy krawędzie folii wywinąć ku górze tak aby uniemożliwić przedostawanie się spływającej wodzie do wnętrza dachu. Dla ułatwienia prac i zwiększenia szczelności można przy tej czynności zastosować taśmy samoprzylepne. Nad kominami, oknami i innymi instalacjami przechodzącymi przez pokrycie należy wykonać rynienki osłonowe.

Wokół przejść przez folię kominków wentylacyjnych, odpowietrzających, anten, itp. instalacji należy uszczelnić je taśmą samoprzylepną, a następnie należy wykonać nad nimi rynienki osłonowe z folii włożonej pod najbliższy zakład nad instalacją lub specjalne nacięcie w kształcie litery U o zwiększonej szerokości podstawy dostosowanej do wymiarów osłanianej instalacji (np. anteny, czy rury kominka).

W przypadku gdy dach jest ocieplony termoizolacją ułożoną między krokwiemi, między termoizolacją a filą należy zostawić odstęp min. 2 cm tak aby tworzył szczelinę wentylacyjną (z wlotem w okapie i wylotem na kalenicę). Jest to niezbędne zabezpieczenie przed gromadzeniem się wilgoci w termoizolacji i konstrukcji dachu, której nadmiar może spowodować straty ciepłe i znacząco przespieszona degradację konstrukcji.

Przy kątach nachylenia połaci (krokwi) mniejszej niż 20 stopni trzeba zwiększyć wymiar szczeliny wentylacyjnej do min 3 cm.