

Instrukcja montażu

1. Przygotowanie:

- Wyłącz wodę w łazience.
- Odkręć starą słuchawkę prysznicową od węża.

2. Montaż nowej słuchawki:

- Nakręć nową słuchawkę prysznicową na wąż, upewniając się, że połączenie jest mocne i szczelne.

3. Sprawdzenie:

- Włącz wodę.
- Sprawdź, czy nie ma wycieków na połączeniach.
- Upewnij się, że strumień wody jest równy i mocny.

4. Regulacja:

- Ustaw głowicę słuchawki prysznicowej pod preferowanym kątem.