



PRO-PLAST

Maria Swadźba

44-246 Palowice ul.Kolonia 49

NIP: 642-147-83-57

tel. 798 305 667

INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKA Z POLIETYLENU

1. Wykop pod zbiornik musi mieć średnicę większą co najmniej o 30cm od średnicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego zakopywania.
2. Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadu przewodów doprowadzających ścieki
3. W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty.
4. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 10-20 cm.
5. Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik.
6. Napełnić zbiornik wodą do ok. 3/4 wysokości i obsypać mieszanką (piasek z cementem w proporcji 5:1) Zagęścić piasek wypełniający wykop.
8. Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
9. Przy wysokim poziomie wód gruntowych na zbiorniku należy wykonać zbrojenie i wylewkę betonową o grubości ok. 20cm w celu dociążenia zbiornika
9. Zasypać wykop do poziomu gruntu.
10. Zamontować pokrywę wjazdu.

UWAGA!

Należy pamiętać o tym że zbiornik nie może znajdować się w ruchu kołowym oraz nie można montować zbiornika poniżej **70cm** od powierzchni gruntu.

W przypadku uszkodzenia zbiornika producent zastrzega sobie prawo wymiany zbiornika na nowy, bezpłatną naprawę lub zwrot kosztów zbiornika.

Dalej idące roszczenia są wykluczone.

Wszelkie roboty transportowe, ziemne, montażowe oraz związane z dalszą eksploatacją zbiorników podziemnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 roku