

Klejenie

Tapety flizelinowe

- 1) Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie (zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi).
- 2) Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.
- 3) Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko większą, niż nakładany bryt tapety.
- 4) Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.
- 5) Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu.
- 6) Brzegi łączonych brytów powinny być dociskane za pomocą wałka lub miękkiej szczotki. Szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku cienkich tapet lub tapet z fakturą.
- 7) Pęcherzyki powietrza usunąć za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
- 8) Przyciąć w celu wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź naklejonych brytów.

Klej do tapet flizelinowych

Zawartość woreczka wsypać do zimnej wody 1,8 L jednocześnie mieszając energicznie przez około 30 sekund. Następnie należy pozostawić klej na 5-10 minut. Ponownie wymieszać. Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia.

Klej nakładamy według instrukcji dołączonej do fototapety .

Smarujemy tylko ścianę nie nakładamy na tapetę.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci .