

Instrukcja montażu namiotu ekspresowego



1. Wyciągnij elementy namiotu z pokrowca.
2. Rozciągnij konstrukcję namiotu do około 70% całkowitej objętości.
3. Nałóż ostrożnie pokrycie dachu na konstrukcję.
4. Rozciągnij bardziej konstrukcję namiotu unosząc w tym celu środkowe elementy stelaża
5. Przesuń w górę elementy blokujące na nogach namiotu, aż do momentu ich zatrzaśnięcia.
6. Wysuń nogi namiotu na odpowiednią wysokość, aż do momentu zatrzaśnięcia się blokady.
7. Przymocuj za pomocą rzepów ściany do czaszy namiotu.
8. Przymocuj za pomocą rzepów ściany do nóg namiot.
9. Odpowiednio do warunków atmosferycznych zabezpiecz namiot przytwierdzając go do podłoża za pomocą sznurków, kotw lub obciążenia.

Uwaga!

Montaż musi zostać przeprowadzony przez dwie dorosłe osoby.

Zachowaj ostrożność podczas czynności związanych z montażem, rozmontowywaniem oraz konserwacją pawilonu.

Przy rozmontowywaniu namiotu odbezpiecz wszystkie blokady.

Namiotu nie można używać w temperaturze mniejszej niż -15°C.

Do czyszczenia pokrycia i ścian namiotu używaj tylko delikatnych środków czyszczących.

Pracę wyłącznie ręcznie nie trzeć i nie wykręcać. Nie chlorować. Nie czyścić chemicznie.

Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia.

Suszyć należy w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej.

Przed korzystaniem sprawdzić stan poszczególnych elementów namiotu.

W razie stwierdzenia uszkodzeń należy dokonać wszystkich niezbędnych napraw.

Po zakończeniu użytkowania należy wysuszyć oraz starannie złożyć namiot.

Pawilon przechowywać w pokrowcu w suchym i nienasłonecznionym miejscu.

Nie należy używać namiotu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak silne wiatry, silne opady deszczu, burze, gradobicia, zawieje itp.