

Instrukcja montażu paneli miedzianych Copper&Craft

Dziękujemy za wybór ręcznie patynowanych paneli marki Copper&Craft. Każdy egzemplarz to unikatowe dzieło rzemieślnicze, stworzone z pasji do metalu i designu. Aby cieszyć się ich trwałością i estetyką przez długie lata, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją montażu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Panel miedziany (lub zestaw)

Instrukcja montażu (ten dokument)

Faktura Vat

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

Miarka

Poziomica

Rękawiczki ochronne (zalecane)

✓ SPOSOBY MONTAŻU (do wyboru):

1. Montaż na klej montażowy typu Mamut (rekomendowany):

Najprostsza i najczęściej stosowana metoda.

Kroki:

Oczyść i odtłuść ścianę.

Oczyść tylną stronę panelu.

Nałóż cienką warstwę kleju montażowego punktowo lub liniowo na tył panelu (zachowaj ok. 2–3 cm odstępu od krawędzi).

Przyłóż panel do ściany, delikatnie dociśnij.

Unikaj dotykania/obciążania panelu w tym czasie.

2. Za pomocą taśmy dwustronnej - tylko na gładkie powierzchnie (przeszlifowane, zagruntowane ściany

gipsowe, stare kafle itp.)

Oczyść i odtłuść ścianę.

Oczyść tylną stronę panelu.

Nałóż taśmę dwustronną liniowo na tył panelu (staraj się przykleić taśmę jak najbliżej krawędzi).

Zerwij folię z taśmy i przyłóż panel do ściany, delikatnie dociśnij.

Unikaj dotykania/obciążania panelu w tym czasie.

Opcjonalnie - wysyłamy również panele z gotową, naklejoną już taśmą - ceny ustalamy indywidualnie w zależności od wielkości panelu.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Nie docinaj paneli samodzielnie, chyba że posiadasz odpowiednie narzędzia i doświadczenie z metalem.

Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia – tylko miękka, sucha ściereczka lub delikatnie wilgotna.

Patyna na miedzi to proces naturalny i unikalny – nie ma dwóch identycznych paneli.

Blacha jest zabezpieczona lakierem, nie należy stosować żadnych środków ściernych ani agresywnych detergentów.

W RAZIE PYTAŃ:

Copper&Craft

 Jarzębinowa 20B, 86-022 Dobrcz

 www.copperandcraft.com

 +48 600 543 185