



Profesjonalny klej do plandek POLIMEROWY klej do naczep plandekowych 400g

Galeria Produktu



Opis Produktu

Dane techniczne:

Opakowanie: 400g (tuba) Kolor: Biały Sposób nakładania: wyciskacz np. do silikonu Czas schnięcia: min. 24h (w zależności od grubości może to być nawet kilka dni) Odporność termiczna: od -40°C do +120°C Klejenie: TAK Uszczelnianie: TAK Odporność na wodę: TAK Odporność na promieniowanie UV: TAK Zapach: niewyczuwalny

Klejenie na sucho (Można kleić również na mokro):

1 Przytnij Łatkę: Przytnij łatkę tak, aby była większa o 3-5cm od uszkodzenia.

W przypadku małych dziur: wystarczy łatka około 1-2cm większa niż dziura.

2 Odtłuść Łatkę: Użyj alkoholu izopropylowego lub innego środka odtłuszczającego, aby oczyścić łatkę oraz plandekę.

3 Przygotuj Powierzchnie: Przetrzyj papierem ściernym o gradacji 120/200 zarówno łatkę, jak i miejsce klejenia, aby zapewnić lepszą przyczepność kleju.

4 Nałóż Klej: Nałóż klej na łatkę liniowo i wokół krawędzi.



Dociśnij łątkę mocno, aby klej dobrze przylegał do uszkodzonej powierzchni.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy części	Klej polimerowy do naprawy plandek PVC 400g
Marka	bez marki
Waga produktu z opakowan	0.5
EAN (GTIN)	5904507011451
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne