

INSTRUKCJA MONTAŻU

I

W zestawie znajdują się poniższe elementy:

- płyta poliwęglanowa z listwami wykończeniowymi alu (1kpl),
- pałąki aluminiowe (2 szt.),
- podpory aluminiowe (2 szt.),



- wkręty
19mm – 4 szt.
32mm – 4 szt. + podkładki epdm

- uszczelka samoprzylepna epdm

- zaślepki PVC (10 szt.)

Do montażu potrzebujemy wkrętarki oraz bit krzyżowy PH2.

II

Montaż.

Krok 1.

Zaślepiamy otwory w podporach oraz pałąkach aluminiowych, zaślepkami znajdującymi się w zestawie.

Z płyty poliwęglanowej usuwamy folie ochronne z wierzchu (krawędzie listew alu skierowane ku górze) i od spodu.

Płytę poliwęglanową skręcamy z pałąkami aluminiowymi za pomocą wkrętów 19mm. Na listwach wykończeniowych (alu) płyty oraz na końcach pałąków znajdują się otwory montażowe poprzez, które należy skręcić ze sobą elementy. **Pamiętając, że po skręceniu z jednej strony płyta będzie się kończyć na równi z pałąkiem – ta część będzie przylegać do ściany budynku.**



Krok2.

Do płyty skręconej z pałkami montujemy od spodu podpory aluminiowe. Elementy skręcamy ze sobą za pomocą wkrętów 32mm wraz z podkładkami epdm. Na pałkach znajdują się otwory, w które należy wprowadzić wkręt po uprzednim przewierceniu płyty poliwęglanowej. Następnie skręcamy element z podporami, w których na końcach znajdują się otwory montażowe. **Pamiętając, że przed przewierceniem poliwęglanu. Należy upewnić się, że otwory montażowe na pałkach, pasują do otworów montażowych na podporach.** Jak na poniższych zdjęciach.



Krok3.

Przed zamontowaniem daszku w ścianie należy, nakleić uszczelkę epdm. **Pamiętając, że przyklejenie uszczelki zaczynamy i kończymy na krawędzi listwy wykończeniowej.** Jak na poniższych zdjęciach.



Do montażu daszku w ścianie potrzebne są 4 śruby $\varnothing$ 8mm o odpowiedniej długości, uzależnionej od grubości elewacji i prawidłowego zakotwienia. Zestaw ich nie zawiera.

UWAGA!!! Należy regularnie usuwać zalegający śnieg i lód. Zadaszenie nie jest odporne na spadające sopele, lód, nawisy śniegu itp. Do czyszczenia daszków nie wolno używać żadnych chemikaliów i środków żrących. Używać delikatnych szmatek i środków nie zawierających drobin, które mogłyby uszkodzić powierzchnię materiałów.