



- ✓ Skuteczne usuwanie wgnieceń bez lakierowania
- ✓ Bezpieczny dla lakieru - miękkie adaptory
- ✓ 18 adapterów o różnych kształtach
- ✓ Nadaje się również do lodówek, pralek, drzwi
- ✓ Prosta i szybka naprawa DIY
- ✓ Efekt natychmiastowy - bez śladów

Sposób użycia:

1. Odtłuść powierzchnię
2. Nałóż klej na adapter (klej nie w zestawie)
3. Dociśnij adapter do karoserii
4. Po zastygnięciu kleju, użyj pullera
5. Usuń klej i wypoleruj powierzchnię