

SZABLON DO DESKI
BIDETOWEJ INTIMSPA PRIMA.
Wytnij, sklej, przymierz do
wybranej miski sedesowej.
Wydrukuj 4 strony w skali 100%



IntimSpa
PRIMA

skala
100mm





1) Sprawdź czy deska przykrywa rant muszli WC. Normalnie otwór w desce jest mniejszy niż w WC, jest to założenie projektowe.

2) Sprawdź czy w zaznaczonych prostokątach mieszczą się otwory. Jeżeli 1 i 2" TAK" - deska pasuje.



W tym prostokącie
muszą się zmieścić
otwory w misce wc
do mocowania
deski sedesowej.
Otwory muszą być
na wylot, śruby są
mocowane nakrętkami
dokręcanymi od dołu.





Tutaj zamontowany
jest panel kontrolny



W tym prostokącie
muszą się zmieścić
otwory w misce wc
do mocowania
deski sedesowej.
Otwory muszą być
na wylot, śruby są
mocowane nakrętkami
dokręcanymi od dołu.

Koniec deski może dojść
całkowicie do ściany
czy zbiornika.