

Instrukcja montażu:

1. Bardzo dokładnie oczyścić obiektyw, aparat, kamerę swojego smartfona za pomocą dołączonych ściereczek
2. Odklej szkło od folii zabezpieczającej
3. Precyzyjnie umieścić szkło na soczewkach obiektywu
4. Dociśnij szkło delikatnie palcami do aparatu.



1



2



3



4