



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE RIVET

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Konstrukcja wykonana z prasowanego aluminium, wypełnienie z zielonej płyty gips-karton o grubości 12,5 mm

Mocowanie: Konstrukcja na stałych zawiasach (nitach) bez możliwości wyjęcia skrzydła

Mechanizm otwierania : Zamki klik - klak (skrzydło otwiera się na bok)

Certyfikacja: Atest PZH

Zastosowanie: Wnętrze - ściana lub sufit

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych wewnątrz pomieszczeń: do montażu w ścianach i sufitach wykonanych w systemie suchej zabudowy (konstrukcji z płyt gips-karton). Może być wykończona poprzez malowanie lub pokrycie tapetą, co pozwala na dopasowanie go do dowolnego wnętrza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pod płytki ani do innych zastosowań wymagających obciążenia konstrukcji.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego

Za pomocą kątownika oznacz obrys otworu w ścianie lub suficie z płyt gipsowo-kartonowych, uwzględniając zapas +5 mm w stosunku do zamówionego wymiaru.

Krok 2

Przygotowanie otworu montażowego

Wytnij otwór odpowiednim narzędziem (np. otwornicą lub piłą ręczną). Upewnij się, że krawędzie są gładkie i wolne od resztek materiału.

Krok 3

Instalacja klapy rewizyjnej

Włóż klapę rewizyjną przez przygotowany otwór, umieszczając ją wewnątrz pustej przestrzeni ściany lub sufitu.

**W przypadku montażu na ścianie sprawdź, czy kierunek otwierania klapy jest prawidłowy – zamki zapadkowe powinny być ustawione z boku.*

Krok 4

Instalacja klapy rewizyjnej

Dociskając ramę klapy do powierzchni płyty GK, przymocuj ją wkrętami rozmieszczonymi co maksymalnie 17 cm. Kołnierz należy przymocować do płyty, nie do profili.

Krok 5

Wypełnianie i wyrównywanie

Zaszpachluj całą powierzchnię, w tym miejsca mocowania wkrętów, usuń nadmiar materiału, wygładzając powierzchnię.

Krok 6

Wykończenie powierzchni

Oczyść aluminiowe ramy klapy rewizyjnej, co jest kluczowe dla jej poprawnego działania.

Po wyschnięciu usuń nierówności, wygładzając powierzchnię.

Tak przygotowany produkt gotowy jest do wykończenia.

