



INSTRUKCJA MONTAŻU

PÓŁKI Z NIEWIDOCZNYM SYSTEMEM MONTAŻU

Zawartość zestawu:

- 3 × półka z nawierconymi otworami pod ramiona montażowe
- 6 × ramię montażowe 10 mm × 100 mm

Wymagane narzędzia:

- Wiertarka
- Wiertło 10 mm
- Poziomica
- Ołówek

1. Przygotowanie miejsca montażu

Określ miejsce montażu półki. Użyj poziomicy i ołówka, aby wyznaczyć poziomą linię i zaznaczyć punkty wiercenia pod ramiona montażowe, zgodnie z rozstawem otworów w półce.

2. Wiercenie otworów

Wywierć otwory w ścianie przy użyciu wiertła o średnicy 10 mm.

Głębokość otworu powinna odpowiadać długości plastikowego kołka montażowego, który jest częścią ramienia (zazwyczaj to około 50–60 mm, w zależności od modelu).

3. Montaż ramion

Włóż kołki z ramionami do przygotowanych otworów w ścianie.

Następnie wkręć ramiona montażowe w kołki do oporu, aż będą stabilnie osadzone.

4. Osadzenie półki

Wsuń półkę na zamontowane ramiona, korzystając z wcześniej przygotowanych otworów w półce (na całe ramię o długości 100 mm). Dociśnij półkę do ściany i sprawdź poziom. W razie potrzeby delikatnie wyreguluj położenie i ponownie sprawdź poziom, aby upewnić się, że całość została zamontowana równo.

WAŻNE

-Zalecane maksymalne obciążenie jednej półki wynosi 10 kg, pod warunkiem poprawnego montażu na pełnej głębokości i zastosowania odpowiednich kołków dostosowanych do rodzaju ściany.

-Dobierz odpowiednie elementy montażowe do rodzaju ściany. Ściany mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak beton, cegła, karton-gips czy drewno. Wybór właściwych kołków i sposobu montażu wpływa na trwałość i bezpieczeństwo całej konstrukcji.

-Producent lub dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu, użycia nieodpowiednich elementów mocujących ani montażu do niewłaściwego typu ściany.