



Klej kontaktowy w kanistrze

Sposób użycia

- Przed użyciem wstrząśnij butlą, by dokładnie przemieszać jej zawartość!
- Łączone powierzchnie powinny być całkowicie czyste, suche i odtłuszczone.
- Materiały powinny być "sezonowane" przed połączeniem, co jest szczególnie ważne w przypadku laminatów („sezonuj” przez 48h w temp. pokojowej przy relatywnej wilgotności powietrza 45% - 55%).
- Podłącz pistolet do węża i upewnij się, że zawór pistoletu jest zamknięty.
- Następnie drugi koniec węża podłącz do butli z klejem. Koniecznie upewnij się, że połączenie jest szczelne i dopiero wtedy otwórz zawór butli z klejem.
- Możesz rozpocząć nakładanie kleju otwierając zawór pistoletu.
- Trzymaj pistolet natryskowy pod kątem prostym w odległości około 40-50 cm i nanoś równą, jednorodną warstwę kleju na całą powierzchnię zwracając szczególną uwagę na brzegi łączonych materiałów. Nanieś warstwę kleju na obie łączone powierzchnie. Na jedną powierzchnię nanoś klej w kierunku północ – południe, a na drugą w kierunku wschód – zachód.
- Odczekaj ok 1-6 min (w zależności od warunków otoczenia), by powierzchnia kleju zrobiła się sucha. Następnie ściśnij mocno razem łączone powierzchnie zaczynając od środka łączonych materiałów. Nadmiar kleju możesz usunąć rozpuszczalnikiem Sovereign Adhesive Remover lub innym rozpuszczalnikiem benzynowym.
- **WAŻNE:** Zawsze zostawiaj zawór butli z klejem w pozycji otwartej i używaj tylko zaworu pistoletu natryskowego. Zwór butli powinien być cały czas otwarty, dopóki klej nie zostanie całkowicie zużyty - wcześniejsze zamknięcie zaworu butli sprawi, że klej zaschnie w wężu i pistolecie, powodując blokadę przepływu kleju.
- Po opróżnieniu pojemnika pozostawić zawór w pozycji otwartej i wybić korek na górze pojemnika (nie powodującym isker).
- Jak w przypadku każdego środka chemicznego zaleca się przed użyciem zapoznać kartą produktu oraz przeprowadzić próby przed użyciem komercyjnym.

