

Instrukcja montażu poręczy ściennej fi 42,4 ze wspornikami WPF 1:

1. Po rozpakowaniu przesyłki sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, przesyłka powinna zawierać:
 - Poręcz drewnianą (pochwyt)
 - Wsporniki ściennie
 - Kołki mocujące wsporniki do ściany
 - Wkręty mocujące poręcz do wsporników (po 2 szt na każdy wspornik)
2. Z tylnej części wspornika wykręcić śrubę imbusową M8 , wspornik jest dwuczęściowy i w fabryce jest skręcany do transportu.
3. Rozplanować położenie wsporników na poręczy. Dla poręczy o długości 125cm lub więcej sugerujemy odległość wsporników 25cm od końców poręczy a pozostałe wsporniki w równych odległościach.

Na poręczach drewnianych nie wytyczamy stałego rozstawu wsporników i nie nawiercamy otworów z uwagi na możliwość indywidualnego rozstawu dla celów wizualnych, ominięcia możliwych przeszkód w ścianie (przewody elektryczne , rurki hydrauliczne) lub konieczność w zakotwienia się w belki konstrukcyjne w ścianie o lekkiej zabudowie.
4. Przenieść rozstaw wsporników na ścianę
5. W ścianie wiercimy otwory montażowe pod kotwy. Dla kołka uniwersalnego wykonujemy otwory wiertłem 12mm,
6. W wywiercone otwory wbijamy kołki rozporowe, następnie w kołki wkręcamy śruby dwugwintowe na taką głębokość aby gwint metryczny M8 wystawał z kołka na około 20mm.
7. Na zainstalowane śruby M8 nakręcamy wsporniki do momentu aż wspornik dojdzie do ściany , ściana postawi opór a podpora wspornika uzyska jednocześnie odpowiedni kąt względem pochwyty.
8. Na zakręcone wsporniki przykładamy poręcz(pochwyt) i ewentualnie korygujemy kąt położenia podpór.
9. Poręcz(pochwyt) przykręcamy do wsporników wkrętami hartowanymi 4x30mm dołożonymi do zestawu. Można do tego celu użyć wkrętarki z BITem PZ2 bez konieczności nawiercania otworów pilotażowych w poręczy, ponieważ dedykowane wkręty posiadają specjalnie wyprofilowany czubek do tego celu. Można również wykonać otwory pilotażowe wiertłem 3mm i wkręty wkręcić dowolnym wkrętakiem krzyżakowym lub przy użyciu wkrętarki z BITem PZ2.