

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: Przed montażem załóż rękawiczki.

W celu właściwego zamontowania należy:

- 1 Oczyszczyć powierzchnię progu
- 2 Dokładnie odtłuścić dołączoną chusteczką 3M
- 3 Przymierzyć i dokładnie zaznaczyć cięciem lub taśmą papierową położenie nakładki progowej
- 4 Zdjąć zabezpieczenie warstwy klejowej
- 5 Przyłożyć nakładkę do wcześniej oznaczonego miejsca zaczynając od górnej krawędzi i dokładnie docisnąć na całej powierzchni

UWAGA!!!

- działanie taśmy samoprzylepnej jest natychmiastowe
- wymagana temperatura klejenia, która gwarantuje trwałość połączenia to 10°C - 30°C
- powierzchnia klejenia powinna być czysta, sucha i dokładnie odtłuszczona, co gwarantuje trwałość połączenia
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu

Konserwacja i czyszczenie: Powierzchnie wykonane ze stali kwasoodpornej są narażone na negatywne działanie wielu czynników, takich jak: wilgoć, duże różnice temperatur, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia atmosferyczne, czynniki chemiczne: sól drogowa, preparaty myjni samochodowych itp. Szczególnie ma to miejsce w obszarach wielko-miejskich, przemysłowych czy nadmorskich. Celem zabezpieczenia powierzchni naszych produktów zalecamy regularne stosowanie preparatów konserwujących powierzchnię ze stali kwasoodpornej (np. pasta polerska Autosol(R) Stainless Steel Polish). W przypadku wystąpienia uszkodzeń powierzchni materiału (np. zmatowienie, rysy, wżery), producent także zaleca zastosowanie w/w preparatu lub innych o podobnym działaniu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Montaż w rękawiczkach ochronnych
- Nie przyklejać na skórę
- Nie przechowywać w bardzo wysokiej temperaturze
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt
- Uwaga na dodatkowe małe elementy (pasta polerska)

