



Aby zapobiec przeciekaniu wody zawsze należy użyć taśmy teflonowej, którą można zakupić w każdym sklepie budowlanym. Tylko użycie takiej taśmy zapewnia szczelność montowanej instalacji.



Przed użyciem klucza zabezpiecz nakrętki, które będziesz dokręcać. Owiń je plastrem opatrunkowym lub taśmą teflonową. Alternatywnie możesz też użyć ściereczki. Nie używaj maksymalnej siły do dokręcania, aby nie uszkodzić nakrętki.