

1. Montaż – krok po kroku

 **Ostrzeżenie:** Instalacja powinna być wykonana przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi.

1. **Przytnij taśmę** – tylko w wyznaczonych miejscach (co 50 cm, oznaczonych na silikonowej powłoce).
 2. **Zamontuj stabilizator** – dopasuj ją do końcówki taśmy i zabezpiecz silikonem.
 3. **Zaślepij drugi koniec taśmy** – użyj dołączonej końcówki + silikonu dla pełnej szczelności.
 4. **Przymocuj taśmę** do podłoża:
 - użyj **uchwytów montażowych** co ok. 30–50 cm
 5. **Podłącz do zasilania 230V** i sprawdź działanie.
-

2. Dobór zasilania

- Zasilanie **bezpośrednio 230V** – nie potrzebujesz zewnętrznego zasilacza LED
 - Wymagana jest jednak **specjalna wtyczka z prostownikiem (AC → DC)**
 - Jedna wtyczka może zasilać do **50 m taśmy**
-

3. Uwagi i bezpieczeństwo

- **Nie podłączaj taśmy bez stabilizatora!**
 - Nie montuj w miejscach, gdzie taśma może być zalana wodą – IP65 chroni tylko przed zachlapaniem.
 - Nie zginaj taśmy w ostrych łukach – minimalny promień gięcia to ok. 5 cm.
 - Zawsze **zabezpieczaj końce taśmy** silikonem i końcówkami, by zachować klasę szczelności.
-

4. Konserwacja

- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem
- Czyść lekko wilgotną szmatką – **nie używaj detergentów ani wody pod ciśnieniem**
- Regularnie kontroluj stan przewodów i szczelność połączeń