

Instrukcja montażu

1. OCZYŚĆ I OSUSZ POWIERZCHNIĘ, NA KTÓREJ MA BYĆ ZAMOCOWANE ZABEZPIECZENIE.
2. ODTŁUŚĆ POWIERZCHNIĘ.
3. ROZGRZEJ KLEJ NA ZABEZPIECZENIU CIEPŁYM POWIETRZEM NP. Z SUSZARKI.
4. ZDEJMIJ FOLIĘ OCHRONNĄ Z ZABEZPIECZENIA, PRZYKLEJ I MOCNO DOCIŚNIJ.
5. ODCZEKAJ 24H, ABY KLEJ MOCNO ZWIĄZAŁ.

PAMIĘTAJ, ŻE ZABEZPIECZENIE TO JEDYNNIE WSPARCIE I NIE ZAPEWNI OPIEKI DOROSŁEGO NAD MALUCHEM.
ABY ZAPEWNIĆ DZIECIOM MAKSYMALNĄ OCHRONĘ MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ POWINIEN ODBYĆ SIĘ W MIEJSCACH DLA NICH NIEDOSTĘPNYCH.