

Instrukcja użytkowania:

1. Przygotuj powierzchnię montażową, upewniając się, że jest czysta i sucha.
2. Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie, gdzie chcesz zamontować uchwyt.
3. Za pomocą wkrętów dołączonych w zestawie, przymocuj rozetę mocującą do ściany.
4. Zamocuj górną płytkę do poręczy, upewniając się, że są dobrze dopasowane.
5. Sprawdź stabilność uchwytu, upewniając się, że jest solidnie zamocowany.

