

1. Oddzielić zewnętrzną osłonę zakrywającą otwory montażowe do wkrętów i tulejek m5.

W zależności od wersji połączenia tych elementów należy wykonać następujące czynności:

a) w wersji z połączeniem na gwint - odkręcić osłonkę i zdjąć ją wraz z pierścieniem redukcyjnym

b) w wersji z połączeniem stożkowym wkrętem dociskowym za pomocą kluczyka imbusowego odkręcić wkręt dociskowy znajdujący się od spodu osłony i zdjąć osłonę

2. Przykręcić korpusy z klamkami, montując tulejki do korpusów znajdujących się na zewnątrz pomieszczenia (zabezpieczenia przed demontażem)

3. Zamontować odpowiedni rodzaj osłonek w sposób odwrotny do demontażu

uwaga: załączone do klamek trzpienie kwadratowe oraz wkręty montażowe zapewniają właściwe funkcjonowanie mechanizmów przy grubości drzwi od 38mm do 45 mm