



Easy  
RENOWACJA

# Łazienka



## PRZEZNACZENIE

### Meble łazienkowe

Drewno surowe, lakierowane, malowane, laminaty, płyty meblowe, PCV, stal nierdzewna, metale

### Płytki ścienne wewnątrz kabiny prysznicowej

Ceramika, listwy dekoracyjne, luksfery...

## PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, farba zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

## FARBA DO ODNOWIENIA ŁAZIENKI



- Bezpośrednio na płytki ścienne i meble
- Wysoka odporność na domowe środki czystości

0.075L – 0.75L – 2L

## WZORNIK KOLORU

SATYNA

Biały	Bawełna	Antracyt	Cynamon	Jasny szary	Szlachetny popiel
Błękit oceanu		Pudrowy róż			

8 h

Schnięcie między warstwami

Woda

Czyszczenie narzędzi

48 h

Przed pierwszym użyciem prysznica

## NARZĘDZIA:



Mieszadło do farb

Okrągły ostro zakończony  
pędzel do narożników i  
krawędzi

Watek flock

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

**Przygotowanie podłoża jest NIEZBEDNYM etapem prac.****Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, nietuszczące się.**

Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody, zwracając szczególną uwagę na fugi między kafelkami. Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby.

- Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, splukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, splukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

## NAKLADANIE

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.

2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię. Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 8 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.

Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona lakierem do blatów kuchennych V33. Po wymieszaniu z dodatkiem, farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

## PORADY V33

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.