

Instrukcja Montażu Odbojnik na Ścianę

Zanim rozpoczniesz proces montażu, upewnij się, że powierzchnia, na której zamierzasz umieścić odbojnik, jest czysta, sucha i pozbawiona kurzu.

Kroki Montażu:

1. Przygotowanie Powierzchni:

- Oczyszczyć powierzchnię, na której zamontujesz ochronnik, za pomocą neutralnego środka czyszczącego.
- Upewnij się, że powierzchnia jest sucha przed rozpoczęciem montażu.

2. Odczepienie Foli i Umieszczenie Ochronnika:

- Delikatnie odklej folię z tyłu ochronnika, przygotowując go do montażu.
- Ostrożnie umieść ochronnik na oznaczonym miejscu, dociskając go mocno, aby taśma samoprzylepna dobrze przylegała do powierzchni.

3. Dokładne Dociskanie:

- Naciskaj równomiernie na całą powierzchnię ochronnika, zapewniając równomierne przyleganie do ściany.

4. Gotowe:

- Pozostaw ochronnik nienaruszony przez kilka godzin, aby umożliwić taśmie samoprzylepnej odpowiednie utwardzenie.

Teraz Twój Ochronnik na Ścianę 60 mm Biały jest gotowy do pełnienia swojej funkcji, zapewniając ochronę przed uderzeniami drzwi.