

Instrukcja montażu kufra Awina oraz Moretti

Kufer motocyklowy jest przystosowany do maksymalnego obciążenia od 3kg do 15kg (w zależności od modelu).

Pod żadnym pozorem nie można wiercić dodatkowych otworów w płycie montażowej ani naruszać jej konstrukcji. Poprawny montaż kufra motocyklowego: Aby poprawnie zamontować kufer należy umieścić płytę montażową [Rys.1] na wcześniej zainstalowanym stelażu motocyklowym (który nie jest dołączony do zestawu). Następnie przy pomocy śrub z zestawu [Rys.2] od góry przykręcić płytę do stelaża. Śruby przykręcamy w miejscu do tego przeznaczonym [Rys.3] Płytę kufra należy przykręcić w 4 punktach montażowych. W przypadku gdy rozstaw otworów stelaża motocyklowego nie pokrywa się z rozstawem otworów w płycie kufra z [Rys.3] można użyć otworów w kracie po wcześniejszym zainstalowaniu w otwory podkładek z [Rys.4]. Podkładki umieszczamy od góry w kratownicy płyty montażowej. W przypadku posiadania bagażnika wykonanego z rurek o średnicy od 10 do 20 mm należy, umieścić płytę kufra [Rys.1] na bagażniku, od góry umieścić śruby [Rys.2], w specjalnych otworach montażowych [Rys.3], następnie od spodu używając blaszek [Rys.4] oraz nakrętek ze śrubunku dokręcić śruby zahaczając blaszki o orurowanie bagażnika. Pod żadnym pozorem nie należy dokręcać śrub które mogą odkształcić płytę co spowoduje wypinanie się kufra lub jego uszkodzenie. Jeżeli kufer nie posiada systemu szybkiego demontażu dodatkowo należy dokręcić śrubę wraz z podkładką [Rys.5] zabezpieczającą przed kradzieżą kura. Podkładkę instalujemy w miejscu [Rys.6], następnie od wewnątrz kufra po jego już założeniu na płytę przykręcamy pokrętkę z [Rys.5]

