

Instrukcja montażu – Koszyk pod stroik cmentarny

Zawartość zestawu:

- 1 × deska bazowa (25 cm)
- 2 × boczne ścianki koszyka
- 1 × rączka
- Komplet wkrętów montażowych

Montaż krok po kroku:

1. Przygotowanie: Ułóż wszystkie elementy na płaskiej powierzchni i sprawdź kompletność zestawu.
2. Mocowanie boków: Ustaw deskę bazową (25 cm) na płasko. Przyłóż pierwszy bok do krawędzi deski i przykręć w 2 miejscach. Powtórz czynność z drugim bokiem.
3. Mocowanie rączki: Ustaw rączkę na szczytach boków. Przykręć ją w 2 miejscach – po jednym na każdej stronie.
4. Sprawdzenie stabilności: Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone. Koszyk jest gotowy do użycia.

Uwagi:

- Montaż wykonuj na stabilnej powierzchni.
- Do skręcania używaj śrubokręta krzyżakowego lub wkrętarki na niskich obrotach.
- Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić drewna.