



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRZWICZKI REWIZYJNE METALOWE CLASSIC

Specyfikacja techniczna:

Materiał: blacha ocynkowana, malowana proszkowo, pokryta lakierem mrozoodpornym.

Mocowanie: skrzydło otwiera się na bok za pomocą zawiasu na zasadzie zawleczki.

Zastosowanie: do suchej zabudowy i ścian murowanych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z użytkowaniem produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowej obsługi,
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji produktu.

Przeznaczenie produktu

Rewizja przeznaczona do maskowania otworów rewizyjnych : do montażu w ścianach i sufitach wykonanych w systemie suchej zabudowy lub ścianach murowanych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pod płytki ani do innych zastosowań wymagających obciążenia konstrukcji.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1

Przygotowanie otworu montażowego

Przygotuj otwór odpowiedni pod wymiar ramki montażowej. Uwzględnij zapas + 2,5 mm z każdej strony aby zostało miejsce na materiał łączący np. klej.

Krok 2

Instalacja klapy rewizyjnej

Osadź ramkę maskownicy w otworze.

Krok 3

Mocowanie klapy rewizyjnej

Gdy rama znajduje się już w otworze odegnij wąsy umieszczone na tylnej części ramy.

Krok 4

Wykończenie

Wykończ konstrukcję za pomocą kleju montażowego, pianki montażowej lub silikonu w zależności od rodzaju ściany w którym jest otwór. Pozostaw do wyschnięcia.

Krok 5

Usuń pozostałości z materiału montażowego. Tak przygotowana rewizja jest gotowa do użytku.

