

INSTRUKCJA MONTAŻU

Krok 1. Wyciągnij produkt z opakowania, wyprostuj i pozostaw rozciągnięty na kilka godzin.

Krok 2. Powierzchnię, do której zostanie przyklejona taśma ozdobna należy porządnie wyczyścić, odtłuścić i pozostawić do wyschnięcia. Zalecana temperatura otoczenia $> +10^{\circ}\text{C}$.

Krok 3. Odklej niewielki kawałek taśmy zabezpieczającej i przyklej listwę ozdobną do felgi.

Krok 4. Stopniowo zdejmuj taśmę zabezpieczającą i doklejaj listwę ozdobną do felgi. Możesz podziać na listwę ciepłem np. z suszarki w celu wytworzenia lepszej lepkości.

Krok 5. Odetnij nadmiar listwy.

Krok 6. Mocno dociśnij, aby klej dobrze związał. Możesz ponownie podziać na listwę ciepłem np. z suszarki.

Krok 7. W celu zachowania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy należy sprawdzić czy listwa nie odkleja się i w razie potrzeby użyć mocniejszego kleju. Sam montaż powinien wykonać wykwalifikowany mechanik samochodowy.

Krok 8. Poprawnie zamontowaną listwę należy pozostawić na 24 godziny. W tym czasie nie używać strumieni wody pod wysokim ciśnieniem i jazdy z dużą prędkością. Całkowita gotowość nastąpi po 48 godzinach.

Podane uwagi i zasady ogólnego montażu mają zastosowanie wyłącznie informacyjno-poglądowe, sprzedawca, dystrybutor oraz importer nie biorą odpowiedzialności za ich nieprawidłowe lub błędne zastosowanie w praktyce.

