

Instrukcja montażu uchwytu na ręcznik papierowy

Kroki montażu:

1. Przygotowanie powierzchni

- Upewnij się, że miejsce montażu jest gładkie, suche i czyste (np. kafelki, szkło, metal, drewno lakierowane).
- Oczyszć powierzchnię wilgotną ściereczką i odtłuść ją alkoholem lub środkiem czyszczącym.
- Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

2. Montaż uchwytu

- Usuń folię ochronną z samoprzylepnej taśmy na uchwycie.
- Przyłóż uchwyt do wybranego miejsca i dociśnij mocno przez 30 sekund, aby zapewnić dobrą przyczepność.

3. Odczekanie przed użyciem

- Aby klej osiągnął pełną wytrzymałość, odczekaj co najmniej 12 godzin przed obciążeniem uchwytu ręcznikiem papierowym.

◆ Demontaż (opcjonalnie)

- Jeśli chcesz usunąć uchwyt, delikatnie podważ go nitką dentystyczną lub plastikową szpatułką.
- Pozostałości kleju można usunąć ciepłą wodą i alkoholem izopropylowym.

(English)

Installation Instructions for the Paper Towel Holder

Installation Steps:

1. Preparing the Surface

- Ensure that the mounting surface is smooth, dry, and clean (e.g., tiles, glass, metal, lacquered wood).

- Wipe the surface with a damp cloth and degrease it with alcohol or a cleaning agent.
- Let it dry completely.

2. Installing the Holder

- Remove the protective film from the adhesive tape on the holder.
- Press the holder firmly against the chosen surface and hold for 30 seconds to ensure proper adhesion.

3. Waiting Before Use

- To allow the adhesive to reach full strength, wait at least 12 hours before placing a paper towel roll.

◆ Removal (Optional)

- To remove the holder, gently lift it using dental floss or a plastic spatula.
- Any remaining adhesive can be removed with warm water and isopropyl alcohol.

Your holder is now ready to use! 😊

(Deutsch)

Montageanleitung für den Papierhandtuchhalter

Montageschritte:

1. Vorbereitung der Oberfläche

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche glatt, trocken und sauber ist (z. B. Fliesen, Glas, Metall, lackiertes Holz).
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab und entfetten Sie sie mit Alkohol oder einem Reinigungsmittel.
- Lassen Sie sie vollständig trocknen.

2. Montage des Halters

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband auf dem Halter.

- Drücken Sie den Halter fest gegen die gewählte Oberfläche und halten Sie ihn 30 Sekunden lang, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

3. Warten vor der Nutzung

- Damit der Kleber seine volle Haftkraft erreicht, warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie eine Papierhandtuchrolle einsetzen.

◆ Entfernung (optional)

- Um den Halter zu entfernen, heben Sie ihn vorsichtig mit Zahnseide oder einem Plastikspatel an.
 - Klebereste können mit warmem Wasser und Isopropylalkohol entfernt werden.
-

(Čeština)

Návod k montáži držáku na papírové utěrky

Montážní kroky:

1. Příprava povrchu

- Ujistěte se, že montážní povrch je hladký, suchý a čistý (např. dlaždice, sklo, kov, lakované dřevo).
- Otřete povrch vlhkým hadříkem a odmastěte ho alkoholem nebo čisticím prostředkem.
- Nechte povrch úplně vyschnout.

2. Montáž držáku

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky na držáku.
- Přitlačte držák pevně na zvolené místo a držte jej 30 sekund, aby dobře přilnul.

3. Čekání před použitím

- Aby lepidlo dosáhlo maximální pevnosti, vyčkejte alespoň 12 hodin, než na držák zavěsíte roli papírových utěrek.

◆ Demontáž (voliteľné)

- Pokud chcete držák odstranit, jemně ho nadzvedněte pomocí dentální nitě nebo plastové špachtle.
 - Zbytky lepidla lze odstranit teplou vodou a isopropylalkoholem.
-

(Slovenčina)

Návod na montáž držáka na papierové utierky

Montážne kroky:

1. Príprava povrchu

- Uistite sa, že montážny povrch je hladký, suchý a čistý (napr. dlaždice, sklo, kov, lakované drevo).
- Utrite povrch vlhkou handričkou a odmastite ho alkoholom alebo čistiacim prostriedkom.
- Nechajte povrch úplne vyschnúť.

2. Montáž držáka

- Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej pásky na držáku.
- Priložte držiak na vybrané miesto a pevne ho pritlačte na 30 sekúnd, aby dobre priľnul.

3. Čakanie pred použitím

- Aby lepidlo dosiahlo maximálnu pevnosť, počkajte aspoň 12 hodín, než na držiak umiestnite rolku papierových utierok.

◆ Demontáž (voliteľná)

- Ak chcete držiak odstrániť, jemne ho nadvihnite pomocou dentálnej nite alebo plastovej špachtle.
- Zvyšky lepidla je možné odstrániť teplou vodou a izopropylalkoholom.

(Magyar)

Papírtörő tartó felszerelési útmutató

Felszerelési lépések:

1. A felület előkészítése

- Győződjön meg róla, hogy a rögzítési felület sima, száraz és tiszta (pl. csempe, üveg, fém, lakkozott fa).
- Törölje át a felületet nedves ruhával, majd zsírtalanítsa alkohollal vagy tisztítószerrel.
- Hagyja teljesen megszáradni.

2. A tartó felszerelése

- Távolítsa el a védőfóliát a tartón lévő ragasztószalagról.
- Nyomja erősen a tartót a kiválasztott felülethez, és tartsa ott **30 másodpercig**, hogy megfelelően rögzüljön.

3. Várakozási idő használat előtt

- A ragasztó teljes szilárdságának eléréséhez várjon **legalább 12 órát**, mielőtt papírtörő tekercset helyez rá.

◆ Eltávolítás (opcionális)

- A tartó eltávolításához óvatosan emelje fel fogselyem vagy műanyag spatula segítségével.
 - A ragasztómaradványokat meleg vízzel és izopropil-alkohollal lehet eltávolítani.
-

(Română)

Instrucțiuni de montaj pentru suportul de prosoape de hârtie

Pașii de instalare:

1. Pregătirea suprafeței

- Asigurați-vă că suprafața de montare este netedă, uscată și curată (de exemplu, faianță, sticlă, metal, lemn lăcuit).

- Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și degresați-o cu alcool sau un detergent.
- Lăsați să se usuce complet.

2. Montarea suportului

- Îndepărtați folia de protecție de pe banda adezivă a suportului.
- Apăsați suportul ferm pe suprafața aleasă și țineți-l timp de **30 de secunde**, pentru a asigura o aderență bună.

3. Așteptarea înainte de utilizare

- Pentru ca adezivul să își atingă rezistența maximă, așteptați **cel puțin 12 ore** înainte de a pune un sul de prosoape de hârtie.

◆ Demontare (opțional)

- Pentru a îndepărta suportul, ridicați-l ușor cu ajutorul aței dentare sau al unei spatule din plastic.
- Orice reziduuri de adeziv pot fi îndepărtate cu apă caldă și alcool izopropilic.