

INSTRUKCJA



**1. Przygotuj materiał i żelasko
ORAZ SPRYSKIWACZ ALBO MOKRA SZMATKĘ**



2. Rozwiń taśmę na brzegach materiału



3. Nanieś drugą warstwę materiału



4. Zaprasuj OK 10 SEKUND TEMP 120-140°C



Przed zastosowaniem taśmy
należy zwilżyć materiał!



UWAGA!