

Pilot Came Space - SP2 2-kanalowy 433,92MHz

Programowanie pilota

W przypadku, gdy pilot Came Space służy do otwierania bramy osiedlowej i nie masz dostępu do radioodbiornika - samodzielne programowanie może być niemożliwe! Często bywa, że radioodbiornik jest zabezpieczony kodem dostępu. Bez znajomości kodu nie jest możliwe wgranie nowego pilota.

Sposób 1 (klonowanie):

Ten sposób jest bardzo prosty, wymaga jednak posiadania starego, działającego pilota.

Zaprogramowania nowego pilota należy dokonać w odległości 2-3 m od bramy. Procedura wygląda następująco:

Dotyczy odbiornika RE431SP

1. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk "starego" pilota do momentu gdy dioda LED zgaśnie (około 20 sekund).
2. W ciągu kolejnych 25 sekund naciśnij 2-krotnie z 1-sekundowym odstępem dowolny przycisk "nowego" pilota. Gotowe!

Dotyczy odbiornika RE432SP

1. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 15 sekund dowolny przycisk wcześniej zaprogramowanego pilota.
2. W czasie nie dłuższym niż 3 sekundy od puszczenia przycisku "starego" pilota, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 15 sekund dowolny przycisk pilota, który ma zostać zaprogramowany (nowego). Gotowe!