

INSTRUCJA MONTAŻU PÓŁEK Z SYSTEMEM NIEWIDOCZNYCH MOCOWAŃ

- **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**
 1. 3 x PÓŁKA Z NAWIERCONYMI OTWORAMI POD RAMIONA NIEWIDOCZNE
 2. 6 x RAMIĘ MONTAŻOWE (PO 2 NA PÓŁKĘ)
- **POTRZEBNE NAŻĘDZIA**
 1. WIERTARKA Z ODPOWIEDNIM WIERTŁEM (ŚREDNICA 12mm)
 2. POZIOMICA
 3. MIARKA
 4. KLUCZ SZEŚCIOKĄTNY 9mm
 5. OŁÓWEK LUB MARKER DO ZAZNACZEŃ
 6. ODKURZACZ DO ODPYLENIA OTWORÓW
- **KROK PO PROKU**
 1. WYBIEŻ MIEJSCE MONTAŻU PÓŁKI
UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŚCIANA JEST RÓWNA I STABILNA
 2. PRZYŁÓŻ PÓŁKĘ DO ŚCIANY, ODZNAČ SZEROKOŚĆ OTWORÓW, NASTĘPNIE SKORYGUJ POZIOM ZA POMOCĄ POZIOMICY
 3. WYWIERĆ OTWORY
DOBIERZ ODPOWIEDNIE WIERTŁO DO RODZAJU ŚCIANY. GŁĘBOKOŚĆ OTWORÓW POWINNA ODPOWIEDZIEĆ DŁUGOŚCI RAMION
 4. ODPYL OTWORY PO WIERCENIU W ŚCIANIE
 5. WŁÓŻ RAMION W ŚCIANĘ GRUBSZĄ STRONĄ I KRĘĆ ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA KLUCZEM SZEŚCIOKĄTNYM AŻ DO PO CZUCIA OPORU
 6. NASADŹ PÓŁKE NA ZAMONTOWANE RAMIONA
DELIKATNIE WSUWAJ PÓŁKĘ NA PRĘTY, AŻ PRZYLGNIE DO ŚCIANY
 7. SPRAWDŹ STABILNOŚĆ
UPEWNIJ SIĘ, ŻE PÓŁKA JEST RÓWNO I MOCNO ZAMOCOWANA
- **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**
 1. NIE PRZECIĄŻAJ PÓŁKI. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZALEŻY OD RODZAJU ŚCIANY I POPRAWNOŚCI MONTAŻU
 2. MONTUJ WYŁĄCZNIE NA STABILNYCH POWIERZCHNIACH.
 3. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z FACHOWCEM

ŻYCZYMY UDANEGO MONTAŻU I PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA!