

INSTRUKCJA POLEROWANIA

Ile pasty należy użyć dla uzyskania najlepszego efektu?
Wystarczy zaledwie 4 małe groszki na panel 40×40 cm.

Jakie są optymalne obroty dla pracy na maszynie Dual Action?

Należy rozpocząć prace na niskim biegu, rozprowadzając tym samym pastę po panelu i zwiększyć do docelowych obrotów na 3-4 biegu.

Jakimi padami ADBL zrobić pełną korektę lakieru?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Do wieloetapowej korekty należy przygotować zarówno pady o mocnej sile cięcia, średniej, jak i te finishowe. Dobór padów zależy od stopnia zniszczenia lakieru, jak i jego rodzaju.

1. Na pad aplikujemy małą ilość pasty i wybieramy niewielki obszar, na którym będziemy pracować.
2. Powierzchnię polerujemy z umiarkowanym naciskiem za pomocą ruchów posuwistych oraz kolistych.
3. Trzeba dobrze wypracować pastę polerską, po czym usunąć jej nadmiar miękkim ręcznikiem z mikrofibry.

