

## Tynk japoński BIOPLAST instrukcja

Tynk dekoracyjny na bazie włókna sztucznego jedwabiu

Tynk dekoracyjny /płynna tapeta/na bazie włókna jedwabiu przeznaczony jest do stosowania we wnętrzach pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych

Posiada doskonałe właściwości wiążące i elastyczne, może być stosowany jako materiał powłokowy do ścian, sufitów oraz powierzchni nierównych. Łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych tapet w rolkach. Przyjazny dla środowiska.

**Przygotowanie powierzchni:** powierzchnia musi być sucha i czysta. Usuń starą tapetę, kredę, gwoździe i inne metalowe przedmioty. Oczyszcz zanieczyszczone kruszące się części. Jeśli ściana była pokryta tynkiem wapiennym, to tynk należy całkowicie usunąć. Pomaluj główki wkrętów samogwintujących i inne metalowe przedmioty białą farbą ftalową. Powierzchnie zaszpachlować i pokryć gruntem do tynków japońskich Poldecor w celu uzyskania właściwości izolacyjnych oraz uzyskania chropowatości powierzchni. Powierzchnia przed aplikacją musi być biała lub w odcieniu nakładanej tapety. Grunt należy nakładać wałkiem/pędzlem minimum 24h przed rozpoczęciem nakładania tynku.

**Przygotowanie tynku:** całą zawartość opakowania wsypać do plastikowego pojemnika z ciepłą wodą i dobrze wymieszać ręką. Ilość wody potrzebnej do rozrobienia podana jest na kodzie kreskowym z boku opakowania po słowach „water to add”. Na przykład water to add 5l oznacza rozrobienie jednego worka w 5 l wody. W roli pojemnika dobrze się sprawdza wanienka niemowlęca. Wymieszaną masę pozostaw 8 godzin lub więcej np. całą noc.

**Nakładanie:** przed nakładaniem jeszcze raz lekko wymieszać ręką. Masę nakładać pacą plastikową z lekko zaokrąglonymi krawędziami. Wykonywać ruchy w jednym kierunku, paca powinna być pod kątem około 10 stopni. Nakładać warstwę o grubości około 1mm. Nakładać od rogu do rogu z jednej partii. Jeśli pozostawiłeś niedokończoną pracę na ścianie i krawędź tynku wyschła, przed kontynuowaniem zwilż obficie wyschniętą krawędź wodą na /przykład ze spryskiwacza po płynie do mycia szyb/, poczekaj 15 minut a następnie wygładź nową warstwę.

**Zużycie materiału:** patrz na opakowaniu obok kodu kreskowego

**Okres trwałości:** nieograniczony z zastrzeżeniem integralności opakowania.

**Czas schnięcia:** w temperaturze 25°C 24-48 godzin. Konieczne jest przewietrzenie pomieszczenia