



Instrukcja montażu folii ochronnej:

1. Przygotuj powierzchnię do oklejania

Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od kurzu, brudu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń. Użyj chusteczki z zestawu do wyczyszczenia i przygotowania powierzchni.

2. Pomiar i wycięcie formatki:

Zmierz powierzchnię, która ma zostać oklejona. Zaznacz na folii długopisem lub kredką linie cięcia i odetnij folię do odpowiedniego rozmiaru za pomocą nożyka z zestawu.

3. Odklejenie folii zabezpieczającej klej

Ostrożnie, za pomocą tasiemki dołączonej w zestawie rozwarstwiaj folię zabezpieczającą klej od folii właściwej z klejem. Najszybciej i najbezpieczniej będzie nakleić tasiemkę z jednej i drugiej strony folii, wtedy rozwarstwienie folii będzie bezproblemowe. Po rozwarstwieniu folii spryskaj warstwę kleju płynem (biała szaszetka rozrobiona z wodą), aby folia nam się nie skleiała ze sobą.

4. Montaż folii ochronnej

Zacznij od przyłożenia folii do górnej krawędzi oklejanej powierzchni i powoli naklejaj folię cały czas do dołu, dociskając ją rakłą z filcem, aby nie powstały pęcherzyki powietrza. Jeżeli dojdzie do powstania pęcherzyków, możesz ponowić wyciskanie płynu z pod folii; jeszcze mocniej dociskając folię lub przekłuć pęcherzyki igiełką. W razie konieczności można powtórzyć czynność.

5. Po instalacji

Możesz delikatnie przetrzeć folię, aby nie były widoczne zanieczyszczenia powstałe w trakcie montażu lub ślady palców. Czas schnięcia folii na powierzchni może wynieść ponad 24h, więc zaleca się pozostawienie folii, której klej samoistnie zwiąże się mocno z oklejaną powierzchnią.

UWAGA!

Jeśli oklejamy elementy tapicerowane sugerujemy wykonać montaż metodą „na sucho” czyli tak samo tylko bez użycia płynu z białą szaszetką.

Do czyszczenia folii zalecamy gładką szmatkę lub mikrofibrę. Unikać środków z amoniakiem, które mogą po pewnym czasie odbarwić folię.

Ważne! Przy obchodzeniu się z folią należy uważać, aby ta nie fałdowała i nie zaginała się. Zagięcia mogą być później widoczne na folii.