

Instrukcja montażu podkładu w rolce Premium Floor

Przygotowanie podłoża

Montaż podkładu należy rozpocząć od poprawnego przygotowania podłoża.

Grunt wykonany z betonu lub zapraw mineralnych musi być suchy, czysty oraz równy. Poziom wilgotności powinien utrzymywać się w granicach od 0,5% do 2%, w zależności od zastosowanego wcześniej materiału. Pomiary można wykonać za pomocą higrometru. Podłoże przed instalacją podkładu musi zostać odpowiednio wyrównane np. szlifierką. Nierówności do 2 mm na metr bieżący nie trzeba korygować. Następnie należy dokładnie odkurzyć i wyczyścić podłogę z wszelkich nieczystości. Na tym etapie można przejść do montażu właściwego.

Montaż podkładu

Podkłady Premium Floor mogą być montowane pod ogrzewanie podłogowe. Posiadają zintegrowaną folię, więc nie wymagają dodatkowej instalacji foli paraizolującej.

Podkłady zintegrowane Premium Floor można montować folią aluminiową zarówno do góry jak i do dołu. Żadna z wybranych metod nie blokuje przepływu ciepła ani nie wpływa negatywnie na warunki gwarancji.

Aby ułatwić proces montażu zalecamy jednak instalację podkładu folią aluminiową do góry. Jest to szczególnie przydatne np. podczas sklejenia taśmą aluminiową dwóch płaszczyzn podkładu, aby podczas montażu nie rozsuwały się. Natomiast już po samej instalacji nie ma to znaczenia.

Podkład należy układać rzędami, prostopadle do kierunku ułożenia paneli. Szczeliny pomiędzy kolejnymi pasmami nie powinny przekraczać 2 mm. Polecamy stabilizację i zabezpieczenie łączeń za pomocą taśmy montażowej.

Zalecenia

1. Uszkodzone fragmenty podkładu należy wymienić. Jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne materiału mogą negatywnie wpływać na jakość montażu oraz działanie ogrzewania podłogowego.
2. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na linię łączeń podkładu – nie powinny pokrywać się ze złączami paneli podłogowych.