

PRASKA ZBA-K-6

zaprasowywanie konektorów nieizolowanych

PRZYGOTOWANIE PRZEWODU DO ZAPRASOWANIA KOŃCÓWKI KONEKTOROWEJ.



ZAPRASOWYWANIE KONEKTORA NIEIZOLOWANEGO NA PRZEWODZIE.

