

## INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTÓW OŚCIEŻNICOWYCH

### Na przykładzie montażu okna

1. Przygotować i ustawić okno wg. zaleceń producenta stolarki okiennej.
2. Do wiercenia otworów używać najlepiej wiertła przedłużanego, aby nie uszkodzić ościeznicy okiennej futerkiem wiertarki.
3. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
4. Wkręcić wkręt ościeżnicowy w otwór przez element mocowany (w tym przypadku ościeżnicę okienną), aż do uzyskania odpowiedniej głębokości zakotwienia.

