

Instrukcja montażu Sealing Cord:

- 1. Sznur służy do dodatkowej izolacji standardowych gumowych uszczelek drzwi samochodowych.**
- 2. Przed montażem sznura należy usunąć uszczelkę drzwi. Sznur stosuje się poprzez jego wciśnięcie wewnątrz uszczelki.**
- 3. Do instalacji należy użyć drutu stalowego (lub plastikowego). Najpierw drut przeciągamy przez uszczelkę po czym na jego końcu przywiązujemy sznur wyciszający i przeciągamy go w drugą stronę.**
- 4. Zaleca się smarowanie sznurka mydłem lub szamponem podczas przeciągania. Nie wolno używać smaru ani oleju.**
- 5. Jeśli uszczelki nie da się rozłączyć, zaleca się, aby zacząć przechodzić przez otwory wentylacyjne w uszczelce. W przypadku jego braku należy wykonać małe nacięcie (do 10 mm) wzdłuż uszczelki. Bardziej efektywnie jest rozciągać przewód kolejno przez znalezione (lub wykonane) otwory o maksymalnej długości 50cm.**
- 6. Po przeciągnięciu sznurka dookoła konieczne jest jego wyciągnięcie z drugiej strony i przycięcie.**
- 7. Następnie trzeba skleić razem początek i koniec sznurka i ukryć miejsce przyklejenia w uszczelce.**
- 8. Miejsca otworów w uszczelce drzwi należy zakleić po wyciągnięciu pianki wyciszającej.**

Nie we wszystkich modelach aut konieczne jest rozcinanie uszczelek, wiele modeli posiada uszczelki, w które bardzo łatwo włożyć uszczelkę poprzez nasmarowanie mydłem lub szamponem i można montować uszczelkę z powrotem.

Przed zakupem i montażem warto sprawdzić jak sytuacja wygląda w Państwa aucie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ten produkt!