

MONTAŻ CHIPA W TONERZE

1. Włóż mały śrubokręt / nożyk pomiędzy chip i plastik tak, by nie porysować styków na chipie.



MONTAŻ W ZAMIENNIKU

2. Chip należy delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (strzałki na zdjęciu).

Jeśli chip będzie zbyt luźno zamontowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.

