

NOWOŚĆ!!!



KLIN
SPRĘŻYNOWY



DO KAŻDEGO RODZAJU PARAPETÓW

KLIN SPRĘŻYNOWY

DO PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU Jak, krok po kroku, zamontować parapet używając klinów sprężynowych?

KLIN SPRĘŻYNOWY F1 WKREĆANY



Wytnij / wykuj
otwór montażowy
nie wyżej niż
dolna linia ramy okna



Przykręcając klina
użyj przedłużki
do bity



Dociśnij parapet
na klinie
sprężynowym
i wsuń pod okno



Wytnij / wykuj
otwór montażowy
nie wyżej niż
dolna linia ramy okna



Podłóż klina
sprężynowe



Dociśnij parapet
na klinie
sprężynowym
i wsuń pod okno



SZYBKO

Użycie klina sprężynowego skraca
czas montażu parapetu do 30 minut.



ŁATWO

Nie wymaga dużej ingerencji w mur.
Równie dobry dla zaawansowanych
i początkujących budowlańców.



OSZCZĘDNI

Przy użyciu klina sprężynowego
zaoszczędzisz: czas, pieniądze i materiały.