

Silikonowe odbojniki - zestaw

Instrukcja montażu:

1. Oczyszczyć, odtłuścić i osuszyć powierzchnię
2. Rozgrzeć klej ciepłym powietrzem np. z suszarki
3. Zdejmuj folię zabezpieczającą
4. Przyklej odbojnik i pozostaw na kilka godzin

