

Przyklejanie fototapety o podłożu flizelinowym

Dobra rada:

tapetowanie najlepiej zaczynać od strony okna, naklejając bryty kolejno w kierunku drzwi

1. Poszczególne części fototapety (bryty) rozłóż na podłodze w odpowiedniej kolejności.
2. Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu. W miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety, zaznacz pion sznurkiem traserskim lub poziomicą. Zagwarantuje to równe przyklejenie produktu.
3. Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w taki sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół i zaczynając przyklejanie pierwszego brytu fototapety od strony okna.
4. Posmaruj ścianę przygotowanym klejem za pomocą szerokiego pędzla do tapet lub wałka do emulsji. Następnie przyłóż do ściany suchą fototapetę winylową i dociśnij ją wałkiem dociskowym do tapet. Nie należy przykładać od razu do ściany całego brytu, ponieważ utrudni to pozycjonowanie. Dociśnij wałkiem dociskowym do tapet.
Nie dociskaj namokniętego produktu ręką lub szmatką, w ten sposób możesz łatwo go uszkodzić.
5. Nadmiar kleju usuń wilgotną ścierką lub gąbką.
6. **Drugi bryt fototapety naklej na zakładkę na bryt sąsiadujący**, dopasowując wzór dzięki wspólnym częściom obu brytów.
7. Nadmiar kleju usuń wilgotną ścierką lub gąbką, a ewentualny nadmiar fototapety przy krawędzi ściany odetnij ostrym nożykiem do tapet po uprzednim dociśnięciu fototapety linijką.
8. Przez środek zakładki przeprowadź pionowe cięcie obu warstw tapety jednocześnie.
9. Wyrzuć powstały ścinek tapety, następnie rozchyl delikatnie bryt tapety, wyjmując spod niego drugi ścinek.
10. Miejsce łączenia brzegów obu brytów wygładź wałkiem dociskowym do tapet, a ewentualny nadmiar kleju usuń delikatnie wilgotną szmatką lub gąbką. Należy to czynić od razu po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. W żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
11. Usunąć pęcherzyki powietrza za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.
12. W taki sam sposób przyklej pozostałe bryty metodą na zakładkę.
13. Przyciąć dla wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź ułożonych brytów

Link do filmu instruktażowego:

<https://www.youtube.com/watch?v=wPNPnFjJVvM>

