

Instrukcja montażu budy dla psa

rozmiar XXL



wkręty 3,5x35 – 20 szt do połączenia przedniej i tylnej ściany z bocznymi ścianami oraz do połączenia podłogi z wszystkimi czterema ścianami



wkręt farmerski z gumową podkładką – 12 szt do połączenia dachu z przednią i tylną ścianą



gwoździe – 30 szt do zamocowania narożników

Do montażu niezbędne będą:

1. śrubokręt krzyżakowy
2. wkrętarka
3. klucz 8 do farmerów
4. młotek do wbijania gwoździ

