

Klej kontaktowy w sprayu

Sposób użycia

1. Zawsze przed użyciem środka chemicznego należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki oraz przeprowadzić próbę przed komercyjnym użyciem.
2. Puszkę należy mocno wstrząsnąć przed użyciem by przemieszać zawartość.
3. Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche i odtłuszczone.
4. Klej nanosić z odległości ok. 20 cm na obie klejone powierzchnie. Najlepiej na jedną wzdłuż, a drugą w poprzek.
5. Klej nanosić płynnym ruchem. Wystarczy niewielka ilość kleju- około 80% pokrycia klejem w przypadku nakładania na obie powierzchnie. Należy unikać powstania kałuż z kleju.
6. Pozostawić nałożony klej na ok 1-3 minuty (w zależności od temperatury otoczenia), by rozpuszczalnik odparował. Gdy klej jest suchy (można sprawdzić ręką) to znak, że można przystąpić do klejenia.
7. Po odparowaniu, klejone elementy należy połączyć ze sobą i mocno docisnąć (krótkotrwale) prowadząc nacisk od wewnątrz do zewnątrz.
8. Nadmiar kleju najlepiej usunąć spirytusem mineralnym lub preparatem do usuwania kleju Adhesive Remover marki Sovereign, również dostępnym na naszym sklepie.
9. Po zakończeniu klejenia, puszkę należy odwrócić do góry nogami i nacisnąć na zawór, by oczyścić go z resztek kleju- dzięki temu zawór się oczyści i pozostanie sprawny do następnego użycia.

Regulacja zaworu

Zamontowany **nowoczesny zawór** sprawia, że praca z klejem jest bardzo łatwa i wygodna:

- poprzez nacisk na dozownik można regulować **intensywność strumienia** - im mocniej dociśniesz zawór, tym szerszy strumień kleju uzyskasz
- można również dowolnie zmieniać **pozycję strumienia z poziomej na pionową**, dzięki czemu puszka zawsze pozostaje w wygodnej pozycji - wystarczy przekręcić mały zaworek z przodu dozownika o 90°
- zawór również skutecznie **zabezpiecza klej przed wyschnięciem** -ale UWAGA! Po klejeniu należy obrócić puszkę do góry nogami i nacisnąć na zawór - w ten sposób zawór się oczyści z resztek kleju i pozostanie sprawny aż do następnego użycia