



**Prawidłowe smarowanie ostrzy maszynek i trymerów:**

- 1) Nałóż 1-2 krople oleju do maszynek (np. mineralnego oleju do ostrzy) na środkową i boczne części ostrza po obu stronach ostrza (oznaczone na grafice numerem **1 i 2**)
- UWAGA oliwienie ząbków ostrza nie zapewni ostrzu prawidłowej pracy..
- 2) Włącz maszynkę na kilka sekund, aby olej równomiernie się rozprowadził.
- 3) Nadmiar oleju zetrzyj miękką ściereczką.

Brak smarowania prowadzi do przegrzewania, hałasu i szybszego zużycia ostrza. Ostrza należy również okresowo czyścić usuwając pozostałe włosy oraz brud.

Oczekujesz profesjonalnych efektów od zakupionego sprzętu - zadbaj w sposób profesjonalny o swój sprzęt a odwdzieczy się długa i niezawodną pracą