

### **3x Organizer Phoneo na kable przewody samoprzylepny na 7 kabli**

Zestaw trzech profesjonalnych organizatorów marki Phoneo, zaprojektowany z myślą o zaprowadzeniu idealnego porządku na biurku, szafce nocnej czy w samochodzie. Każdy uchwyt pozwala na stabilne zamocowanie aż 7 przewodów, chroniąc je przed plątaniem się, przecieraniem oraz uciążliwym spadaniem za krawędź blatu. To proste, a zarazem niezwykle skuteczne rozwiązanie dla każdego, kto korzysta z wielu urządzeń elektronicznych jednocześnie.

#### **Najważniejsze cechy**

- **Zestaw 3 sztuk:** Pakiet trzech organizatorów pozwala na uporządkowanie wielu stanowisk (np. biura, sypialni i wnętrza auta) za jednym zakupem.
- **Pojemność 7 slotów:** Każdy moduł posiada siedem precyzyjnych nacięć, co daje łącznie aż 21 uporządkowanych kabli w całym zestawie.
- **Mocny klej 3M:** Spód wyposażony w wysokiej jakości taśmę samoprzylepną, która gwarantuje trwały montaż na drewnie, szkle, metalu czy tworzywach sztucznych.
- **Elastyczny silikon:** Wykonane z miękkiego, trwałego silikonu, który nie niszczy izolacji kabli i dopasowuje się do różnych grubości przewodów (USB, HDMI, zasilające).
- **Uniwersalność:** Idealne do kabli ładujących (Lightning, USB-C), przewodów od myszek, klawiatur, słuchawek czy ładowarek do laptopów.

#### **Specyfikacja**

- **Marka:** Phoneo
- **Materiał:** Elastyczny silikon (antystatyczny)
- **Liczba slotów na kable:** 7 (na jeden organizator)
- **Liczba sztuk w zestawie:** 3 sztuki
- **Typ montażu:** Samoprzylepny (taśma dwustronna)
- **Kolor:** Czarny (Black)
- **Wymiary:** ok. 13 cm długości (pojedynczy moduł)

#### **Zastosowanie**

- **Biurko komputerowe:** Eliminacja "plątany" kabli od monitora, klawiatury i ładowarek.
- **Samochód:** Porządkowanie kabli do nawigacji i telefonu przy konsoli środkowej.

- **Szafka nocna: Zatrzymanie końcówek ładowarek, aby nie trzeba było ich szukać na podłodze.**

#### **Instrukcja montażu**

- 1. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię, na której chcesz przykleić organizer.**
- 2. Odkleić folię ochronną z taśmy samoprzylepnej na spodzie uchwytu.**
- 3. Dociskać mocno organizer do powierzchni przez około 30 sekund.**
- 4. Odczekać 24 godziny przed włożeniem kabli, aby klej uzyskał maksymalną przyczepność.**