

INSTRUKCJA MONTAŻU TIPI

1

Otwórz opakowanie i wyjmij tipi .
Do rozpakowania tipi nie używaj
ostrych narzędzi.

2

Wyprasuj tipi i połącz na podłodze.

3

Złóż kije. W przypadku wysuszenia
drewna, zanurz końce kijów w
odzie na 1 h

4

Kijki należy włożyć jeden po drugim w
przygotowane otwory.

stabilizator

5

Układaj kije zgodnie z ruchem wskazówek
zegara w stabilizatorze.
Zwiąż wszystko razem ozdobnym
sznurkiem (dołączony do zestawu) około
5cm od końca tkaniny. Skręć stabilizator.

6

Wsuń kije do wszystkich kopert w macie.
Teraz już wszystko jest gotowe i
stabilne.

7

Wszystko gotowe. Życzymy miłej
zabawy

NÁVOD K MONTÁŽI TÝPÍ

1

Otevřete balíček a vyjměte týpí. K rozbalování týpí nepoužívejte ostré nástroje.

2

Výžehlete týpí a položte ho na podlahu.

3

Složte tyče. Pokud je dřevo suché, ponořte konce tyčí na 1 hodinu do vody.

4

Tyče se vkládají jedna po druhé do připravených otvorů.

stabilizátor

5

Uspořádejte tyče ve směru hodinových ručiček ve stabilizátoru. Vše svažte ozdobným provázkem (je součástí balení) asi 5 cm od konce látky. Stabilizátor stočte k sobě.

6

Tyče zasuňte do všítych obálek v podložce. Nyní je vše připraveno a stabilní.

7

Vše je připraveno k odjezdu. Bavte se

NÁVOD NA MONTÁŽ TIPI

1

Otvorte balík a vyberte tipi. Na rozbalenie tipi nepoužívajte ostré nástroje.

2

Týpi vyžehlte a položte ho na zem.

3

Zložte tyče. Ak je drevo suché, ponorte konce tyčí do ody na 1 hodinu.

4

Tyče by sa mali zasúvať jedna po druhej do pripravených otvorov.

stabilizátor

5

Usporiadajte tyče v stabilizátore v smere hodinových ručičiek. Všetko spolu zviažte ozdobnou šnúrkou (je súčasťou balenia) asi 5 cm od konca látky. Stabilizátor stočte k sebe.

6

Tyče zasuňte do všetkých obálok v podložke. Teraz je všetko pripravené a stabilné.

7

Všetko je pripravené na použitie. Bavte sa

TIPI ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1

Nyissa ki a csomagot és vegye ki a típít. Ne használjon éles szerszámokat a kikapcsoláshoz.

2

Vasalja ki a típít, és helyezze a padlóra.

3

Hajtsa össze a pólusokat. Ha a fa száraz, a rudak végeit 1 órán keresztül merítse az ódon vízbe.

4

Az oszlopokat egyenként kell behelyezni az előkészített lyukakba.

stabilizátor

5

Rendezze a pólusokat az óramutató járásával megegyező irányba a stabilizátorban. Kösd össze az egészet dekoratív zsinórral (mellékelve) kb. 5 cm-re az anyag végétől. Csavarja össze a stabilizátort.

6

Csúsztassa a rudakat a szőnyegbe varrt borítékokba. Most már minden készen áll és stabil.

7

Minden készen áll. Jó szórakozást!