



ULTRA tapicerka drzwiowa

uniwersalna instrukcja samodzielnego montażu

**Wysokiej jakości tapicerka drzwiowa o wymiarach 115 x 215 cm,
pikowana ultradźwiękowo we wzór 7x7 z podwójnym wytłoczeniem,
na ocieplaczu tapicerskim 250gr/m2.**

- 1. Zdjąć drzwi z zawiasów i położyć na stabilnym podłożu .**
- 2. Zdemontować wszystkie okucia drzwi (zamki, wizjer, klamkę).**
- 3. Zmierzyć dokładnie powierzchnię drzwi dodając kilka centymetrów na wszystkie cztery boczki drzwi, np. jeżeli nasze drzwi mają wymiar 90 x 200 cm, należy dodać np. po 3cm na każdy bok 96 x 206 cm.**
- 4. Dociąć tapicerkę według wymierzonych wymiarów.**
- 5. Do przytwierdzenia tapicerki na drzwi oraz dodatkowej maty izolacyjnej możemy użyć kleju tapicerskiego na całość powierzchni oraz pinezek tapicerskich na boczki drzwi, itp.
(Możliwość dokupienia kleju , pinezek tapicerskich oraz dodatkowej maty w pozostałych naszych aukcjach.)**
- 6. Po przymocowaniu tapicerki należy wyciąć otwory pod okucia drzwi, węższe o około 1cm od obudowy okuć.**
- 7. Zamontować okucia.**