



OPIS OPINIE INSTRUKCJA NAKŁADANIA WĘŻA PCV NA ROLKI

Przedstawiamy jeden ze sposobów nałożenia węża PCV na rolki:
Żeby sobie ułatwić zadanie dobrze jest zrobić narzędzie dostosowane do średnicy nakładanej rolki. W naszym przypadku to przetoczony kawałek wałka z POM z otworem do wdmuchiwania powietrza + opaska zaciskowa (zdjęcie nr 1).

W kilku krokach wygląda to następująco:

1. Na część elementu z mniejszą średnicą naciągamy wąż PCV (docięty ze sporym zapasem, nawet 100-200mm) i zaciskamy na nim opaskę (zdjęcie 1 i 2).
2. W otworze elementu umieszczamy pistolet ze sprężonym powietrzem. Z drugiej strony węża przykładamy rolkę, na którą chcemy naciągnąć otulinę.
3. Podając sprężone powietrze wytwarzamy poduszkę powietrzną, która umożliwia wsuwanie rolki w wąż (zdjęcie 3).
4. Po nałożeniu docinamy wąż na długość roboczą rolki, żeby nie wystawał po bokach.

1



2



3

