

Typ: 2,5d

JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ SZKŁO HARTOWANE?



Oczyść ekran

Ekran należy dokładnie oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń i odcisków.

1

Odklej folię

Należy odkleić folię, która chroni powierzchnię pokrytą klejem.

2

Precyzyjne umieścić

Przyłożyć szkło równomiernie do wyświetlacza i powoli opuścić.

3

Delikatnie dociśnij szkło

Bardzo delikatnie, ale zdecydowanie docisnąć szkło na środku ekranu, a następnie usunąć resztki powietrza np. kartą do bankomatu (jeśli powstały).

4

Odczekaj 48h

Po montażu odczekaj 48h, aby bąbelki powietrza, które nie usunęły się mechanicznie - wchłonęły się i zintegrowały z wyświetlaczem.
GOTOWE :)

5